Textübersetzer und Wörterbuch mit Sprachausgabe



Bedienungsanleitung

German

Symbole für die Sprachausgabe

= Sprachausgabe Muttersprachler ist aktiv (ausgewählt). **1**(1)

Image: Sprachausgabe Muttersprachler ist nicht aktiv (nicht ausgewählt).
 Drücken Sie zum Auswählen Image: / Image: Sprachausgabe Auswählen Image: Sprachausgabe

= Synthetische Sprachausgabe ist aktiv (ausgewählt). **(**

- □) = Synthetische Sprachausgabe ist nicht aktiv (nicht ausgewählt).
 Drücken Sie zum Auswählen
- = Keine Sprachausgabe verfügbar. ٥Ű×
- 0 = Römische Phonetik.

Tasten für die Sprachausgabe Sprachausgabe

Drücken Sie diese Taste, um die Aussprache anzuhören.

Markierung nach oben/unten

🐨 🖤 Verschieben der Markierung zur aktiven Zeile für die Sprachausgabe. Alternative Aussprache

In the second um eine synthetische Wort-für-Wort-Sprachausgabe zu hören (anstatt der Muttersprachleraufnahme).

Sprachlaborfunktion

Drücken Sie SHIFT und dann die Taste SPRACHAUSGABE. um Ihre eigene Aussprache aufzunehmen und diese mit der Originalaussprache zu vergleichen.

Lautstärke anpassen

m · • Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste 🔍, um die Lautstärke zu vermindern.

Sprachgeschwindigkeit anpassen

Halten Sie die ALT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste I, um die Geschwindigkeit der Sprachausgabe zu erhöhen.

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste . um die Geschwindigkeit der Sprachausgabe zu reduzieren.

SETTINGS/TOOLS

Erlaubt die Einstellungen des Geräts zu verändern und ruft Zusatzfunktionen wie Taschenrechner etc. auf.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 4

And

Q W E R T Y U T O P

Z X C V B N M (.

🕒 A) S) D) F) G H J K (L (1

0000

(n) (n) (n) (H

ZOOM

Wiederholtes Drücken verändert die angezeigte Schriftgröße.

TEXT ÜBERSETZEN

 Universelle Suche nach Wörtern oder Phrasen bzw. maschinelle Übersetzung frei eingegebener Sätze. WÖRTERBUCH

Suche einzelner Wörter in den Wörterbüchern. LERNEN

Grammatik- & Lernkurse.

BEUGUNGEN

Verbkonjugationen & Deklinationen von Substantiven/Adjektiven.

BEISPIELSÄTZÉ

Beispielsätze für das ausgewählte Wort.

Inhalt:

Vorsichtsmaßnahmen	4
Einlegen der Batterien und Batteriewechsel	4
Rücksetzen des Geräts	6
Micro-SD Karte und USB	7
Tastenfunktionen	8
Alphabete mit Umlauten oder anderen diakritise	chen
Zeichen (Vokale mit Akzent)	15
STARTMENÜ	17
MENULANGUAGE	18
TEXT ÜBERSETZEN (E1)	19
Professionelle (menschliche) Übersetzung	19
Maschinelle Übersetzung	20
Sprachausgabe	25
So markieren Sie Wörter	26
Symbole für die Sprachausgabe	26
Sprachlaborfunktion	27
Alternative Aussprache	28
Navigation	29
Funktionstasten	30
Lautschrift	31
Wörterbuchliste	31
Pop-up Hinweisfenster	36
Favoriten/Verlauf	37
Wörter markieren	37
Querverweissuche	37
Verbkonjugation/Beispielsatz	39
Platzhaltersuche	42
Umwandlung von Zahlen in Text	43
Symbole/Sonderzeichen/Akzente/Satzzeichen	44
WÖRTERBUCH (F2)	44
LERNEN (F3)	46
Phrasenbuch	47
Alle Wörterbücher	49
Benutzerwörterbuch	50

Englisch lernen	51
1. Englisch Phonetik	.51
2. Englische Klassiker	51
3. Englisch Übungen	52
4. Englischtest	53
SETTINGS	56
Menüsprache wählen	57
Lautstärke der Sprachausgabe	.57
Geschwindigkeit der Sprachausgabe	57
LCD Helligkeit. Kontrast & Beleuchtung	58
Schriftaröße	58
Batteriestatus	58
Tastenton	58
Auto-Abschaltzeit	59
Sprache hinzufügen (Sprachpaket optional	in
einigen Geräten)	59
Reihenfolge der Wörterhücher	59
Startmenü	66
Maschinelle Übersetzung an-/ausschalten	67
Ponuns zeigen	69
Wortschatzhinweise zeigen	60
Sprachontion (Fingabemethoden)	70
	74
Rechner	74
Finheitenumrechner	76
Währungsrechner	77
Zeitumrechnung	78
Rekorder	78
l'Ibungsspiele	70
Toxtlosor	21 Q1
Redionungeoploitung	01
Workspinstellungen wiederberstellen	00
Versien	00
TV/ Augana (optional)	00 00
Tostaturbasebriftung ändern/ergännen (verfügber	.03
rastaturbeschnittung andem/erganzen (verfugbar	111

bestimmten Modellen)	85
Pflegehinweise	86
Fehlerbehebung	87
Entsorgung von gebrauchten elektrischen	und
elektronischen Geräten	87

Vorsichtsmaßnahmen

Damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben und Ihre Gewährleistungsansprüche gewahrt werden, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

ACHTUNG:

- Niemals Reparaturen selbst durchführen! Im Inneren des Geräts gibt es keine wartbaren Teile.
- Gerät nicht Wasser, Sand oder Staub aussetzen!
- Niemals Farbverdünner oder andere chemische Reinigungsmittel verwenden! Beachten Sie die Pflegehinweise.
- Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonnenbestrahlung aussetzen!
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen!
- Setzen Sie Ihr Gerät keinen übermäßigen Druckund Knickbelastungen (z. B. Transport in der Hosentasche) aus: Displaybruch Gefahr.

Einlegen der Batterien und Batteriewechsel

Das Gerät erhält seinen Strom durch zwei Standardbatterien Typ AAA (Micro, LR03, AM4). Hauptbatterien einlegen/wechseln

Legen Sie als Erstes die mitgelieferten Batterien ein:

- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts (Abb. I).
- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Setzen Sie zwei Batterien mit richtiger Polung (+/–) ein.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

 Drücken Sie mit einer aufgebogenen Büroklammer o. Ä. die Reset-Taste auf der Geräterückseite.

ACHTUNG:

Falsche Verwendung der Batterien kann zu einem Auslaufen oder Bersten führen und Ihr Produkt beschädigen. Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Schalten Sie das Gerät vor jedem Batteriewechsel unbedingt aus.
- Auf richtige Polung (+/–) achten.
- Niemals Batterien verschiedenen Typs oder alte und neue Batterien mischen.
- Keine verbrauchten Batterien im Batteriefach belassen, da diese zu Fehlbetrieb führen können.
- Wenn die Batteriespannung schwach ist, erscheint auf dem Bildschirm. In diesem Fal ersetzen Sie die Batterien gegen neue.
- Die Batterien entfernen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die mitgelieferten Batterien können nicht aufgeladen werden.
- Batterien keiner direkten Wärme aussetzen, nicht kurzschließen oder öffnen.
- Falls eine Batterie ausläuft, das Batteriefach des Produktes sofort reinigen; dabei darauf achten, dass die Batterieflüssigkeit nicht mit Ihrer Haut in Kontakt kommt.
- Sie können das Gerät auch mit einem USB-Netzadapter betreiben. Passende Stromadapter finden Sie im Zubehörhandel.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und "Batterie leer" anzeigt oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Batteriepole z. B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Rücksetzen des Geräts

Falls das Gerät keine Eingaben mehr annimmt oder fehlerhafte Zeichen auf dem Bildschirm erscheinen, setzen Sie das Gerät zurück: Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät. Warten Sie mindestens eine Minute, bevor Sie die Batterien wieder einsetzen.



Hinweis

Um sicherzustellen, dass zuletzt gemachte Einstellungen (z.B. Favoriten, Systemeinstellungen etc.) nicht verloren gehen, schalten Sie das Gerät vor dem Entfernen der Batterien aus.

Micro-SD Karte und USB

Auf der rechten Geräteseite befindet sich ein Schacht für eine Micro-SD Speicherkarte. Sie können z.B. Textdateien oder Firmwareupdates (optional) von Ihrem Computer auf die Speicherkarte kopieren und diese dann auf dem Übersetzer benutzen, wenn Sie die Karte in das Gerät einlegen.

Hinweis

- Vor dem Einlegen oder Entfernen einer Speicherkarte muss das Gerät ausgeschaltet sein, andernfalls werden die Einstellungen nicht gesichert.
- Die Speicherkarte befindet sich nicht im Lieferumfang. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Händler.

• Der Übersetzer kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. So können Sie Textdateien oder Firmwareupdates (optional) auf das Gerät herunterladen. Diese Funktion unterstützt nur Computer mit Microsoft Windows.

Tastenfunktionen





Ein/Aus Taste. Das Gerät verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion (nach 3, 5 oder 10 Minuten). Sie können die Ausschaltzeit unter TOOLS → Auto-Abschaltzeit ändern. Werksseitig sind 5 Minuten eingestellt.



2

3.

Startmenü. Hier wählen Sie die Sprache zum Übersetzen.



Benutzersprache (zur Bedienung des Geräts). Drücken Sie diese Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Benutzersprachen umzuschalten.



4

5

Wählen Sie Settings/Tools, um Geräteeinstellungen wie z.B. Displaykontrast zu ändern oder um Zusatzprogramme wie Taschenrechner, Einheitenkonverter usw. aufzurufen.



Wiederholtes Drücken verändert die angezeigte Schriftgröße auf dem Bildschirm.

Leerzeichentaste.



Text übersetzen. In diesem Modus können sowohl einzelne Wörter, Phrasen als auch ganze Sätze eingegeben werden.

Hinweis

Je nach Bildschirm kann die Funktion dieser Taste variieren. Die jeweilige Funktion der Taste können Sie der untersten Bildschirmzeile entnehmen.



Wörterbuch. In diesem Modus können für eine ausführlichere Suche einzelne Wörter in den

Wörterbüchern nachgeschlagen werden.

Hinweis

Je nach Bildschirm kann die Funktion dieser Taste variieren. Die jeweilige Funktion der Taste können Sie der untersten Bildschirmzeile entnehmen.



Lernen. Abhängig von der gewählten Sprache finden Sie in diesem Modus Hinweise zur Grammatik oder Übungen.

Hinweis

Je nach Bildschirm kann die Funktion dieser Taste variieren. Die jeweilige Funktion der Taste können Sie der untersten Bildschirmzeile entnehmen.



Beugungen. Zeigt z.B. im Wörterbuchmodus die Beugungsformen des Eintrags an.

Hinweis

10

11

Je nach Bildschirm kann die Funktion dieser Taste variieren. Die jeweilige Funktion der Taste können Sie der untersten Bildschirmzeile entnehmen.



Beispielsatz. Zeigt z.B. im Wörterbuchmodus die Beispielsätze zum Eintrag an.

Hinweis

Je nach Bildschirm kann die Funktion dieser Taste variieren. Die jeweilige Funktion der Taste können Sie

der untersten Bildschirmzeile entnehmen.



Großbuchstaben eingeben. Drücken oder halten Sie die Taste SHIFT und drücken Sie gleichzeitig eine Buchstabentaste, um einen Großbuchstaben einzugeben.

In der Querverweissuche: Drücken und halten Sie die Taste SHIFT und drücken Sie dann die Taste



13

12

um zwei oder mehr Wörter zu markieren.



àê- Akzenttaste. Erzeugt Umlaute, Akzent- und Sonderzeichen für bestimmte Sprachen. Drücken Sie zunächst die normale Buchstabentaste und anschließend die Akzentaste, um die verfügbaren Zeichen auszuwählen. Beispiel: Taste 'o' drücken. Anschließendes Drücken der Akzenttaste erzeugt z.B. die Zeichen [ö, ô, œ, etc].

Hinweis

Die verfügbaren Akzentzeichen sind abhängig von der jeweiligen Sprache.

Mögliche Funktionen der Taste ALT:

- Umschalten der Eingabemethode wenn verfügbar.
- Umschalten der Sprachausgabe auf synthetisch.
- Umschalten, um andere Alphabete

auszuwählen.

• Schnelles Umschalten der Sprachrichtung, z.B.:







Symboltaste.

14

- Erlaubt die Eingabe von Satz- und Sonderzeichen wie , . / @ # ?*- etc.
- Platzhaltersymbole. Für ausgefeiltere Suchen können die Platzhaltersymbole ? und * im Suchausdruck eingefügt werden. Beispiel: 'AMA?ING' findet 'amazing'; 'AMAZ*' findet

'amaze' und 'amazing'.

 Favoriten - Im Übersetzungs- oder Wörterbuchmodusmode kann das aktive Wort oder Phrase in die Favoritenliste kopiert/übernommen werden.



ESC. Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.



16.

17.

Löschtaste. Löscht die zuletzt gemachte Eingabe.



- Sprachausgabe. Drücken Sie diese Taste, um die Aussprache zu hören.
- Sprachlaborfunktion: Drücken Sie SHIFT und dann die Taste Sprachausgabe, um Ihre eigene Aussprache aufzunehmen und diese mit der Originalaussprache zu vergleichen.
- Sprachausgabemodus umschalten. Drücken Sie die Tasten ALT und dann die Taste Sprachausgabe, um eine synthetische Wort-für-Wort-Sprachausgabe zu hören (anstatt der Muttersprachleraufnahme).



- 18.
- Verschieben der Markierung zur aktiven Zeile f
 ür

die Sprachausgabe.

- Lautstärke anpassen: Taste SHIFT gedrückt
 - halten und () / () drücken, um die Lautstärke zu regeln..
 - SHIFT und

SHIFT und



erhöht die Lautstärke.

- reduziert die Lautstärke.
- Geschwindigkeit anpassen: Taste ALT gedrückt

halten und () / halten und / halten und / halten und / halten und / drücken, um die Sprechgeschwindigkeit anzupassen.

 ALT und Geschwindigkeit.

erhöht die

ALT und Geschwindigkeit.

reduziert die



Navigation. Cursor oben/unten und Seite oben/Seite unten.

20.



- Navigation links/rechts.
- Nächstes bzw. voriges Wörterbuch aus der Wörterbuchliste.



- Eingabetaste.
- Wort auswählen.

Alphabete mit Umlauten oder anderen diakritischen Zeichen (Vokale mit Akzent)

(verfügbar in einigen europäischen Sprachen) Einige Sprachen verfügen über ein eigenes Alphabet mit Akzentbuchstaben. Drücken Sie hierzu zunächst den "normalen" Vokal und anschließend die Taste



21.

, um das entsprechende Zeichen aufzurufen.

Beispiel Englisch-Französisch:

Wenn Französisch die Ausgangssprache ist, drücken Sie die Taste E, der Bildschirm zeigt "e".

Anschließendes Drücken der Akzenttaste zeigt die verfügbaren Akzentzeichen an.



Nachfolgende Liste zeigt alle möglichen Varianten:

Buchstabe ,a'	á	à	â	ä	ă	ā	ã	å	ą	æ
Buchstabe ,cʻ	ć	č	Ç							
Buchstabe ,d'	ď	đ								
Buchstabe ,e'	é	è	ė	ê	ë	ĕ	ē	ę	ə	
Buchstabe ,gʻ	ğ	ģ								
Buchstabe ,i'	Í	Ì	î	Ï	Ī	į				
Buchstabe ,kʻ	ķ									
Buchstabe ,l'	Í	Ľ	ļ	ł						
Buchstabe ,n'	ń	ň	ñ	ņ						
Buchstabe ,oʻ	Ó	Ò	ô	ö	õ	Ő	ø	œ		
Buchstabe ,r'	ŕ	Ř								
Buchstabe ,s'	Ś	Š	Ş	β						
Buchstabe ,t'	ť	Ţ								
Buchstabe ,uʻ	ú	ù	û	ü	ū	ů	ų	ű		
Buchstabe ,yʻ	ý	ÿ								
Buchstabe ,z'	ź	Ż	Ž							

STARTMENÜ

Drücken Sie (Mart), um die Sprachkombination zu wählen.

Beispiel: Englisch-Russisch



Das Startmenü kann auf verschiedene Art dargestellt werden. Die Darstellung kann in den Einstellungen verändert werden.

Unter EINSTELLUNGEN, wählen Sie Startmenü. Sie können nun zwischen der Darstellung Textmenü, Symbolmenü oder Text-/Symbolmenü wählen.

MENU LANGUAGE

Sie können die Benutzersprache durch wiederholtes

Drücken der Taste Beispiel: MENU LANG

auswählen.





TEXT ÜBERSETZEN (F1)

Geben Sie ein beliebiges Wort oder eine Phrase ein und drücken Sie ENTER.



Beispiel: Englisch-Russisch

Professionelle (menschliche) Übersetzung

Das Gerät verfügt über eine sehr große Anzahl gebräuchlicher und bereits professionell übersetzter Sätze/Satzteile.

how can i	_
••• How can I	
🏟 How can I get in touch with you	
中» How can I get out of the red	
🕬 How can I get there	
🕬 How can I get there from here	
🕬 How can liget to	
🕬 How can I get to the casino from here	В л
🕬 How can I get to the museum from here	Y
F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING	



Maschinelle Übersetzung

Geben Sie einen Satz ein, der nicht bereits exakt in dieser Form fertig übersetzt vorliegt, so startet automatisch die maschinelle Übersetzung Ihrer Eingabe.

Beispiel: This is a beautiful city





Wichtig

Eine maschinelle Übersetzung liefert in der Regel brauchbare sinngemäße Übersetzungen, die das grundsätzliche Verständnis eines Satzes erlauben. Maschinelle Übersetzungen ersetzen aber meist nicht eine professionelle menschliche Übersetzung. Um möglichst gute Ergebnisse bei der maschinellen Übersetzung zu erzielen, beachte Sie bitte unbedingt die untenstehenden Tipps zur Texteingabe.

Sollte im Modus "Text übersetzen" nur ein einzelnes Wort eingegeben werden, so schaltet das Gerät automatisch in den Wörterbuchmodus. Beispiel: phrase

	_		_			
phrase						
y i» <mark>phrase</mark>						
⇔ » <u>phrase</u> book						
••» <u>phrase</u> -monger						
••» <u>phrase</u> -mongering						
⇔apt turn of <u>phrase</u>						
⇔» a well-rounded <u>phrase</u>						
⇔» a witty turn of <u>phrase</u> –						
⇔ » cant <u>phrase</u>						_
⇔»current <u>phrase</u>						₽
F1 TEXT F2 TRANSLATE DICTIONARY	F3	LEARNING	F4	INFLECTION	FS	SAMPLE PHRASES

₿	MULLER Akhmanoval ENG-ENG SYN./ANT.	
₽ ₽)	phrase [noun], [verb]	Ī
	1. ▶[noun]	
□ ⊅	 фраза, выражение; оборот; идиоматическое 	
	выражение	
□ ⊃	2) язык, стиль	Þ
⊐»	• in simple phrase	
D)	простыми словами, простым языком	
0C]>)	3) pt	
ocjo)	і пустые слова	Y
0(]))	(4) муз.	
F1	TEXT FE DICTIONARY FE LEARNING F4 INFLECTION F5 SAMPLE	;

Hinweise zur maschinellen Übersetzung

Das Gerät bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, mit einem kompakten mobilen Gerät vollständige Sätze von einer Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen. Im Gegensatz zu den sonst am Markt erhältlichen Sprachführern (Phrasebooks) mit festen vorformulierten Satzbeispielen, können Sie hier einen Satz frei formulieren und diesen übersetzen lassen.

Es handelt sich hierbei um eine maschinelle Übersetzung, bei deren Bewertung folgende Aspekte zu beachten sind:

Aufgrund der komplexen Strukturen der menschlichen Sprache, der Inhalte und Komplexität der Texte, variieren die Resultate der Übersetzungen je nach Ausgangs- und Zielsprache und Ausgangstext. Kein Computerprogramm kann einen menschlichen Übersetzer ersetzen. Sprache, die von Natur aus lebendig ist, wird von einer Maschine verarbeitet, die lediglich nach logischen Gesichtspunkten vorgehen kann. Einem Computerprogramm fehlt das "Weltwissen" über den Gegenstand der Übersetzung und das sprachliche Fingerspitzengefühl, um auf die jeweils unterschiedlichen Anforderungen adäquat zu reagieren. Deshalb sind maschinelle Übersetzungen grundsätzlich als Rohübersetzungen zu betrachten, die die alltägliche Kommunikation in Fremdsprachen auf schnelle, kostengünstige und einfache Weise ermöglichen. Erwarten Sie deshalb bitte keine perfekten Übersetzungen, sondern Rohübersetzungen unterschiedlicher Qualität, die bei Bedarf zu einer fertigen, publikationsreifen Übersetzung bearbeitet werden können.

Im Folgenden einige generelle Empfehlungen, die für Volltextübersetzer nach heutigem Stand der Technik gelten:

- Enthält der Text viele Homonyme, d. h. Wörter mit mehr als einer Bedeutung? Da ein Programm den Kontext nicht kennt, kann es oft nicht entscheiden, welche Bedeutung Sie meinen, und wählt daher häufig diejenige, die im Programmwörterbuch zufällig an oberster Stelle steht.
- Enthält der Text Auslassungen? Gerade in Nebensätzen sind Wiederholungen eines Wortes in der Umgangssprache nicht notwendig,

während ein Übersetzungsprogramm oft den Bezug verliert. Beispiel: Statt "Ich habe gefragt, aber keine Antwort erhalten" lieber "Ich habe gefragt, aber ich habe keine Antwort erhalten".

- Enthält der Text viele Komposita (zusammengesetzte Wörter)? Im Deutschen sind sie sehr beliebt, in anderen Sprachen allerdings höchst ungewöhnlich. Nach Möglichkeit sollte man sie durch eine Wortgruppe ersetzen.
- Enthält der Text Füllwörter wie "denn", "also" usw.? Die meisten kann man weglassen, sie verwirren das Programm nur unnötig.
- Ist der Satzbau korrekt und eindeutig? Lieber mehrere kurze Sätze als ein langer, lieber Aktivals Passivsätze (Aktiv: Die Mutter bügelt ein Hemd. Passiv: Das Hemd wird gebügelt), lieber Haupt- als Nebensätze. Oft hilft es schon, statt eines Kommas einen Punkt zu verwenden, um eine bessere Übersetzung zu erhalten.
- Die Reihenfolge "Subjekt Prädikat Objekt" sollte nach Möglichkeit eingehalten werden. Einschübe und Satzklammern, bei denen zwischen Hilfsverb und Vollverb sehr viele Satzteile stehen, kann man meist vermeiden.

<u>ACHTUNG</u>

Aufgrund der grundsätzlichen und technisch bedingten Limitation einer maschinellen Übersetzung können wir für die vom Gerät erstellten Übersetzungen bzw. für deren Einsatz keine Haftung übernehmen.

Sprachausgabe

	phrase
	uv <mark>phrase</mark>
	🛱» <u>phrase</u> book
	na» phrase-monger
	na» phrase-mongering
-	🖘 apt turn of phrase
	🗪 a well-rounded phrase
	⊏»a witty turn of phrase
	⊏vcant phrase
	⇔vcurrent phrase 🗣
	F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING F4 INFLECTION F5 SAMPLE PHRASES

Ein Lautsprechersymbol vor einem Wort zeigt an, dass eine muttersprachliche Aussprachevertonung vorliegt.

Ein Lautsprechersymbol vor einem Wort zeigt an, dass eine synthetische Sprachausgabe vorliegt.

Drücken Sie die Aussprache-Pfeiltasten (), um die Markierung für die aktive Sprachausgabe auf

und ab zu bewegen. Drücken Sie dann sich die Aussprache anzuhören.

Um die Aussprache einzelner oder mehrerer Wörter anzuhören, müssen Sie die Wörter markieren und

anschließend die Taste

drücken.

🤊. um

Beispiel[.]

-		
Ø	MULLER Akhmanova ENG-ENG SYN./ANT.	
0c]>)	phrase[noun], [verb]@»[freɪz]	Ŧ
_	1. ▶[noun]	
÷ ₹	 1) ораза, выражение; оборот; идиоматическое 	
	выражение	
	· 2) язык, стиль	Þ
⊟ ≫	• in simple phrase	
b⊐»)	 простыми словами, простым языком 	
0(] >)	· 3) <i>pt</i>	
oc]>)	і ў пустые слова	P
0C]>)	· 4) муз	
F1	TEXT FE DICTIONARY FE LEARNING F4 INFLECTION FS SAMPLE	

So markieren Sie Wörter

1. Während der Eintragsansicht im Wörterbuch

drücken Sie

- Benutzen Sie die Tasten W/W. um das 2. gewünschte Wort zu markieren.
- Um mehr als ein Wort zu markieren, halten Sie 3. die SHIFT Taste gedrückt und drücken Sie

gleichzeitig die Taste

Symbole für die Sprachausgabe

- = Sprachausgabe Muttersprachler ist aktiv (ausgewählt).
- = Sprachausgabe Muttersprachler ist nicht aktiv **D()** (nicht ausgewählt).

Drücken Sie zum Auswählen 🖤 / 🖤

- = Synthetische Sprachausgabe ist aktiv **)** (ausgewählt).
- = Synthetische Sprachausgabe ist nicht aktiv (nicht ausgewählt).

Drücken Sie zum Auswählen 🖤 / 🖤

= Keine Sprachausgabe verfügbar.

🐨 = Lautschrift.

Sprachlaborfunktion

(Aufnahme und Wiedergabe der eigenen

Aussprache)

Diese Funktion ist eine sehr gute Methode, um die eigene Aussprache zu verbessern.

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie

die Taste 💷



•α» phrase 1. ►[no	9 [noun], [verb]@»[fre¤z] oun]	
	Record your voice to compare	
	Press any key to exit	

Jetzt wird zunächst die Originalaussprache des Muttersprachlers abgespielt. Anschließend erscheint eine Information auf dem Bildschirm, dass die Aufnahme startet. Sprechen Sie dann das zuvor gehörte Wort bzw. die Phrase laut in das Gerät. Wenn Sie damit fertig sind, beenden Sie die Aufnahme durch Drücken einer beliebigen Taste. Das Gerät spielt Ihnen anschließend beide Aufnahmen (Original und Ihre eigene Stimme) zum direkten Vergleich vor.

Alternative Aussprache

Sollte eine bereits muttersprachliche Vertonung vorliegen, haben Sie durch diese Funktion die Möglichkeit zusätzlich eine synthetische Aussprache anhören zu können.

Die synthetische Aussprache erlaubt eine langsamere Wiedergabe, da jedes Wort eines Satzes separat gesprochen wird. Dadurch lässt sich die korrekte Aussprache der einzelnen Wörter besser verstehen.

Beispiel: Geben Sie den englischen Satz ein: "How can I get in touch with you?"

Drücken Sie ALT und anschließend die Taste Sie hören dann die synthetische Sprachausgabe anstelle der muttersprachlichen Vertonung.

 FHR
 COMET PHR

 (#)) ENGLISH: how can I get in touch with you?

 od)) RUSSIA: КАК МÓЖНО С ВА́МИ СВЯЗА́ТЬСЯ?

 (©)) (kak mozhno s vami svyazat'sya?)

 (©)) (kak mozhno s vami svyazat'sya?)

 Go to next dictionary press

F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING



Navigation



Die Navigationssymbole (icons) am rechten Bildschirmrand entsprechen den Pfeiltasten auf der Tastatur.h

Funktionstasten

F1/F2/F3/F4/F5 = Die Funktionstasten in der unteren Bildschirmzeile entsprechen den Funktionstasten auf der Tastatur F1/F2/F3/F4/F5.



Lautschrift

TEXT TRAN	
ENGLISH: this is a beautiful city.	
⊐» ^{воззіа:} Это красивый город.	
💿» eto krasivoe gorod	
	4 1
Computer TEXT Translatior	· · ·
F1 TEXT F2 DICTIONARY ^{F3} Learning	
🔊ù – Loutoobrift	
\sim – Lauischille.	

Wörterbuchliste

Sie können auf Wunsch die Reihenfolge der im Gerät verfügbaren Wörterbücher ändern. Dadurch können Sie Wörterbücher, die Sie bevorzugen an den Anfang der Liste setzen. Gleichzeitig können Sie auch Wörterbücher, die Sie nicht benötigen ganz ausblenden (siehe Einstellungen)

Die verfügbaren Wörterbücher können bequem der Reihenfolge nach durchgesehen werden.



--->

Oxford Wörterbuch (Intermediate)



F1	TEXT FE DICTIONARY FE LEARNING F4 VERB F5 SAMPLE TRANSLATE DICTIONARY FE LEARNING CONJUGATION PHRASE	
0(]))	4. преодолевать [verb]	₽
0C]>)	3. обсуждать [verb] இலு (obsuzhdat1)	Þ
0(]))	2.договариваться [verb] இу (dogovarivat´sya)	¢
0C]>)	яussia: 1. вести переговоры [verb] இو (vesti peregovory)	

--->



Wirtschaftswörterbuch COMETICALIENG-ENG Ð MULLER (O) TORD 🐙 negotiate 🖙» 1. вести переговоры, договариваться. 🖽» 2. совершать сделку, торговать(ся) {торговаться **торговать** 🖙» З. передавать, переуступать;пускать в обращение. (чеки, векселя); инкассировать;учесть Q Ø 中» 🔹 to negotiate a bill to a bank учесть вексель в банке, продать вексель банку Ð 🖙» 🔹 to negotiate a cheque VERB CONJUGATION SAMPLE PHRASE TEXT TRANSLATE F4 F٦ FS DICTIONARY LEARNING ->
Juristisches Wörterbuch

ų® negotiate	
🖙» 1. вести переговоры; договариваться об условиях	
🖽» 2. пускать в оборот	
🖽» 🔹 to negotiate a bill of exchange	
🖽» продать вексель, дисконтировать вексель,	
пустить вексель в обращение, передать вексель	þ
по передаточной надписи	₽
🖙» 🔹 to negotiate a cheque	
— —» получить деньги по чеку; произвести выплату по _	Y
TRANSLATE DICTIONARY IS LEARNING CONJUGATION PHRASE	

Oxford Englisch-Englisch ENG-ENG Ø 🐝 **ne-go-ti-ate** [verb] 🔊» (nə'göSHē,āt) ▶[verb] ⊏» 1 [no *obj*.] try to reach an agreement or compromise by D) discussion with others: 🗪 🔹 his government's willingness to negotiate. 中» 🔳 [with obj.] obtain or bring about by negotiating: 口心 ⊐» ● he negotiated a new contract with the SAMPLE TEXT TRANSLATE F2 DICTIONARY F3 F5 F1 LEARNING F٩ CONJUGATION

---->

--->

Englisch Synonym/Antonyr

	ENG-ENG SYNONYM	ġ	
y ∎X	negotiate [verb]		
	▶[verb]		
Þ	9.1. discuss terms, hold talks, discuss a		
	settlement, talk, consult together, try to		
	reach a compromise, parley, confer, debate		
Þ	 mediate, intercede, arbitrate, moderate, 	_ <	ą
	conciliate, act as honest broker		
P×	bargain, haggle, wheel and deal, dicker		eL.
D ×) (informal) powwow	`	Y
F1	TRANSLATE TOTIONARY FE LEARNING F4 VERB F5 SAM	MPLE RASE	

Pop-up Hinweisfenster

Wenn Sie beim Blättern das Bildschirmende erreichen, erscheint ein Hinweisfenster, der Sie erinnert, auch die anderen Wörterbücher aufzurufen.



Sie können das Erscheinen des Hinweisfensters auch in den Einstellungen abschalten.

Favoriten/Verlauf

- Nach der Eingabe eines Worts oder Satzes 1. drücken Sie 💷, um den Wörterbucheintrag anzusehen.
- Während der Wörterbucheintrag angezeigt wird, 2.

drücken Sie die Taste 💭, um das Menü "Favoriten" aufzurufen.

In diesem Menü können Sie mit den Pfeiltasten 3. AUF/AB verschiedene Funktionen aufrufen, wie z.B. Wort zu den Favoriten hinzufügen, alle Favoriten oder ganzen Verlauf anzeigen.

Wörter markieren

- Wörter können markiert werden, um diese in der 1. Querverweissuche zu benutzen oder um deren Aussprache anzuhören.
- 2. Drücken Sie in der Eintragsansicht



- Benutzen Sie die Pfeiltasten W/ 🕗. um 3. die Markierung auf das gewünschte Wort zu bewegen.
- Um weitere Wörter zu markieren, halten Sie die 4. SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie

gleichzeitig die Taste 🥨.



Querverweissuche

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, innerhalb eines Wörterbucheintrags Wörter zu markieren und diese dann als Suchbegriff in den anderen installierten Wörterbüchern suchen zu lassen:

In der Eintragsansicht drücken Sie . Dann markieren Sie ein Wort aus dem Eintragstext und drücken Sie erneut . , um dieses Wort in den anderen Wörterbüchern suchen zu lassen.

Beispiel: phrase





Verbkonjugation/Beispielsatz

Drücken Sie in der Eintragsansicht die Funktionstaste F4 bzw. F5, um die Verbkonjugationen bzw. die Beispielsätze aufzurufen. Beispiel: Englisch-Russisch

Verb Conjugation



F4 =Wortbeugung/Verbkonjugation



um die verschiedenen Zeiten

durchzusehen.

Present tense

VERB CONJUGATION -> swim												
🚺 2. PRESENT TENSE			ø									
📮 🛛 🜔 swim												
革» (you) swim												
🖵» (he/she) swims												
🖽» (we) swim												
🖵» (you) swim												
F1 TEXT F2 DICTIONARY	F9 LEARNING	F4 VERB F5 CONJUGATION	SAMPLE Phrase									
	39		\mathbf{V}									

Drücken Sie F5, um einen Beispielsatz anzusehen.

Er	nglist	n Phr	ases—	→sw	′im				
	The	boy	often	swir	ns in	the ri	ver.		
F1	TE> TRANS	T LATE	F2 DICTION	VARY	F 3 LEF	IRNING		F5	SAMPLE PHRASE

Gegenwartsform (Präsens)

Er	ngli	ish	Ph	ras	ses→sv	vin	n		
ل ها»	T	he	boy	' is	: swimm	ing	; in the ri	ver.	
		TEVI	•	163		163			 COMPLE
	TRF	INSL	ATE		DICTIONARY		LEARNING		PHRASE

Vergangenheitsform (Perfekt)

English Phrases—swim	
arpi The boy has been swimming in the river f	or two
hours.	
F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING	i SAMPLE Phrase

Vergangenheitsform (Präteritum)

Er	English Phrases \longrightarrow swim													
<mark>æ</mark> »	T T	he	boy	S١	wam	in 1	the	river	las	t S	und	ay.		
F1	TRI	TEX ANSL	r .Ate	F2	DICTION	IARY	F3	LEARNIN	1G				F5	SAMPLE PHRASE

Beispielsatz



				¥
See sampl	es phrases	∶0f ∻negoti ε	ite	
English-Ru	issian Phra	se		
English Ph	rase			
				6
F1 TEXT	F2 DISTIONODU	F3 LEODANG	F4 VERB	FS SAMPLE
TRANSLATE	DICTIONHER	LEMKNING	CONJUGATION	PHRASE

En	glisch-R	ussisch Sa	atz									
En	English-Russian Phrase⇒negotiate											
y (to negot	tiate										
pc]»)	для пере	еговоров										
	💮 (dly	a peregovo	rov)									
oc]»)	to negot	tiate a chec	ue									
0(]))	получить 🔊» (pol	» <mark>деньги</mark> по ч .uchití denío	чеку gi po chek	<u>u)</u>								
pc]»)	to negot	tiate a cont	tract									
0C]>)	заключит இу (zak	гь контракт (lyuchití koi	ntrakt)				¢					
F1	TEXT TRANSLATE	FZ DICTIONARY	F3 LEARNING	F4 VE CONJUC	RB F 5 Sation	SAMPLE PHRASE	-					

Englisch-Englisch Phrase English Phrase→negotiate 🐶 his government's willingness to negotiate ^{pq»} it makes sense to negotiate from strength ^{p(3)} opponents scorned his offer to negotiate https://www.sec.com/action/ ^{b(1)} we watched a squirrel negotiate the topmost branches of a nearby tree TEXT TRANSLATE VERB CONJUGATION F2 F3 F4 1 DICTIONARY SAMP LEARNING

Platzhaltersuche

Neben der normalen Suche nach ganzen Wörtern, können Sie auch komplexere Suchen mit Platzhaltern durchführen. Folgende Platzhaltersymbole stehen zur Verfügung.

? = ein beliebiger einzelner Buchstabe

* = eine beliebige Buchstabenfolge

Beispiel: 'AMA?ING' findet 'amazing'; 'AMAZ*' findet 'amaze' oder 'amazing'.

Umwandlung von Zahlen in Text

Wenn Sie Englisch als Ausgangssprache im Modus "Text übersetzen" benutzen, können Sie eine beliebige Zahl eingeben. Diese Zahl wird dann automatisch in Text umgewandelt. Diese Funktion hilft beim Erlernen großer Zahlen im Englischen. Anschließend können die Zahlworte in andere Sprachen übersetzt werden.

Beispiel: Benutzen Sie Englisch im Modus "Text übersetzen", geben Sie "123456789" ein. Der Bildschirm zeigt automatisch die Umwandlung in Wörtern: one hundred twenty-three million four hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-nine. Drücken Sie ENTER, um die Übersetzung dieser Zahl in einer anderen Sprache anzuzeigen.

	TEXT TR	31)									
÷.)	ENGLISH:	123456789									
	[one hundred twenty-three million four hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-nine]										
□ »	⇔» виззія: один два три четыре пять шесть семь восемь девять										
			₽								
F1	TEXT TRANSLA	F2 DICTIONARY F3 LEARNING									

Symbole/Sonderzeichen/Akzente/Satzz eichen



erscheint das

Nach Drücken der Taste Auswahlmenü für Sonderzeichen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie das Zeichen mit ENTER.

۹	T	· YI	pe	Er	ngl	ish	Te	ext	or	W	'or	d				
)	 # ≤	! & ×	\$ € 7	- ^	@ à	; á	/ â	ذ ã	i ä	- 8 -	?	* ä	% ā	(व ्	
	ç ğ n	c Ì Ò	с í ó	a î ô	a ï ő	e ī ö	e ĺ Ő	e ķ ø	e í œ	e ľ ŕ	e ļ ř	e ł ś	ę ń š	ə ň s	g ñ B	3 S
	ť	ţ	ù	ú	û	ü	ū	ů	ч	ű	ý	ÿ	ź	ż	ž	
F1 TRI	T AN:	EX1 Slf	ITE	F2 Di	стіо	NARY	F3	EAR	NING							

WÖRTERBUCH (F2)

Im Modus Wörterbuch können Sie gezielt einzelne Wörter in den Wörterbüchern suchen. Während der Eingabe erscheinen bereits zu Ihrer Eingabe passende Einträge aus dem Wörterbuch. Dies spart Zeit und erlaubt gleichzeitig die Kontrolle der korrekten Schreibung eines Wortes.

- ⁵²), um in den Wörterbuchmodus Drücken Sie 1. zu schalten.
- Geben Sie nun im Eingabefeld einen Suchbegriff 2. ein. Mit jeder Eingabe wird eine Vorschlagsliste mit passenden Treffern angezeigt.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte 3. Wort aus der Vorschlagsliste auszuwählen und drücken Sie dann 💷, um den vollständigen

Wörterbucheintrag dieses Wortes anzusehen.



den anderen verfügbaren Wörterbüchern nachzuschlagen.

LERNEN (F3)

Drücken Sie F3, um den Lernmodus zu starten.



, um das gewünschte Lernmodul zu starten. Danach erhalten Sie weitere Optionen für das Lernmodul.

약ල Phrase	Book	5000 F	Phrases >	
M All Dicti	onaries	Separa	te book >	
🕼 User D	ictionary		Favorite,	History>
Learn	English		TOEFL,	Lesson>
💻 Learn	Russian		Phonetics, G	rammar>
TEXT TRANSLATE	DICTIONARY	LEARNING		

Phrasenbuch

Drücken Sie F3.

	Phrase Book	
	01. Phrase Book — daily phrases	>
\rightarrow	02. Categorized WordBook	>
	03. Sport WordBook	>
\rightarrow	04. Sport Phrase Book — sport subject	>
	F1 TEXT F2 DICTIONARY # LEARNING	
	💭 energy	>
	میں weapon	>
	•¤» agriculture	>
	nd» architecture	>
	•a» industry	>
	od» clothing	·····
	•d»_diet	·····
		¢
	F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING	
	48	
		>
	t° &≥ <u>Beominton</u> •Ф Ø Baseball	>
	t [®] &≫ <u>Becominition</u> ™ Ø Baseball ™ ® Basketball	× ×
	♥ &> <u>Beominion</u> ♥ Ø Baseball ♥ Ø Basketball ₽ ₽ ₽ Beach Volleyball	> > >
	© & Baseball © & Baseball © & Basketball ₽ µ Beach Volleyball © Boxing	<u>v v v v</u>
	© & Baseball © & Basketball © & Basketball © Basketball © Basketball © Boxing © Boxing © Ko Cycling	<pre></pre>
	Image: Second from	<pre></pre>
	Image: second secon	> > > > > > > > > > > > >
	Image: Section interview Image: S	> > > > > > > > >
		V V
	Image: Section interview Image: S	
	Image: Section for Competition Image: Section for Competition Image: Section Sites	
	P Sectiminion P Sectiminion <t< th=""><th></th></t<>	
	 Image: Section interview of the section interview of the	∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
	 Image: Section of the section of the	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

- 1. Wählen Sie "Phrasenbuch" und drücken Sie ENTER.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUF/AB eine Sprache. Beispiel: Wählen Sie "Englisch" und drücken Sie ENTER.

0 (]>)	Q :: Q	COM	IMUN	VICATIO)N			>
0C]>)	Ē	ACC	:OMM	10DATI	ON			>
orj»)	10 ĭ	MEA	LS					>
oc]»)	\rightarrow	SIG	HTSE	EEING			:	>
oc]»)		TRA	NSP	ORTAT	101	4		>
0(]))	101	ENT	ERT	AINMEN	IT			>
oc]»)	đ	SHC)PPIN	IG			:	>
F1	TEX TRANSI	T .ATE	F2 DI	CTIONARY	Ē	LEARNING		

- 3. Drücken Sie ENTER, um die gewünschte Phrase auszuwählen.
- 4. Beispiel:



5. Drücken Sie die Pfeiltasten AUF/AB, um andere

Sprachen auszuwählen. Drücken Sie

die Aussprache der gewählten Wendung anzuhören.

 Drücken Sie F5 oder die Pfeiltaste RECHTS, um zur nächsten Wendung zu blättern. Drücken Sie F4 oder die Pfeiltaste LINKS, um zur vorigen Wendung zurückzukehren.

Alle Wörterbücher

Drücken Sie F3.

Mit dieser Funktion können Sie gezielt ein bestimmtes Wörterbuch benutzen, z.B. Medizinisches Wörterbuch etc.

All Dictionaries	
01. English-Russian	>
02, Russian-English	>
03. English-English	>
F1 TEXT F2 DICTIONARY ^{F3} LEARNING	

English-Russian	
01. Muller English-Russian Dictionary	×
02. Oxford English-Russian Dictionary	>
03. Comet English-Russian Dictionary	>
04. Akhmanova English–Russian Dictionary	>
05. English-Russian Economics Dictionary	>
06. English–Russian Juridical Dictionary	>
07. English-Russian Medical Dictionary	>
F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING	U

Benutzerwörterbuch

Drücken Sie F3.

User Dictionary	
01. Add New Words	>
02. Favorite List	>
03. History	<u>></u>
F1 TEXT F2 DICTIONARY ^{F3} LEARNING	

Mit dieser Funktion können Sie eigene Vokabeln und Übersetzungen eingeben und im Gerät als Benutzerwörterbuch speichern. Damit können Sie nach Ihren eigenen Wünschen individuelle Wortschätze aufbauen. Sie können die Wortschätze üben und später die Einträge auch wieder löschen.

Nachdem Sie das Benutzerwörterbuch ausgewählt haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- 1. Neue Wörter hinzufügen (gestattet die Eingabe neuer Wörter und deren Übersetzung)
 - a. [F1] Wort eingeben
 - b. [F2] Hinzufügen
 - c. [F4] Bearbeiten
 - d. [F5] Löschen
- 2. Favoritenliste: Zeigt Ihre Favoriten an.
- 3. Verlauf: Zeigt die zuletzt gesuchten Wörter ein.

Englisch lernen

Drücken Sie F3.

1. Englisch Phonetik

Diese Lektion zeigt die korrekte Aussprache der Vokale und Konsonaten.

Mit den Pfeiltasten • Vokale oder Konsonanten.

, 💓 wählen Sie

- Mit den Aussprachepfeiltasten können die entsprechenden Beispiele ausgewählt werden.



🥖, um die Aussprache

- Drücken Sie anzuhören. Alternativ kann mit den Zahlentasten 1 bis 7 die Aussprache aufgerufen werden.
- Drücken Sie die Taste Q, um alle Vokale und Konsonanten nacheinander vorzuspielen.
- Sie können die Wiedergabe durch Drücken einer beliebigen Taste beenden.

2. Englische Klassiker

In Englische Klassiker benutzen Sie die Pfeiltasten AUF/AB, um die verschiedenen Geschichten auszuwählen

Beispiel: Wählen Sie "2. ALI BABAAN THE FORTY THIEVES" und drücken Sie ENTER:

🛋) Ali Baba and the Forty Thieves In a town in persia lived two brothers, Kasim and Ali Baba. Kasim Married a rich wife and lived in plenty, while Ali survived selling wood at the market. One day, while cutting wood in the forest, Ali Baba saw men on horseback racing in his direction. Afraid of being robbed, he climbed a tree to hide. The men, forty in all, stopped under Ч. Ali's tree and tied up their horses. F2 DICTIONARY FS TEXT TRANSLATE FE **I**() LEARNING QUestion Drücken Sie F4 oder , um die Geschichte vorlesen zu lassen. Drücken Sie F5, um einen Verständnistest zur Geschichte zu absolvieren. , um die nächste Frage Drücken Sie , um die vorige anzuzeigen, drücken Sie Frage anzuzeigen. 3. Englisch Übungen Drücken Sie oder um die gewünschte Einheit auszuwählen und drücken ENTER Der Bildschirm zeigt dann die Sie dann entsprechende Konversation. ENTER **Beispiel: COMMUNICATION** . Invitation ENTER

🔹 Peter :	You have a wonderful house.					
oo»Nancy.	Thank you.					
na» Peter : -	What a nice rooml.					
na» Peter :	What a beautiful table. This c	ish looks				
	delicious. It smells good! I've r	never had it				
	before. What is it?					
•⁰»Nancy.	This is chicken with green curry paste,					
	egg plant and coconut milk.					
••) Peter : -	<i>Pefer :</i> You're a very good cook. These dishes are 🛛 🗛					
	very delicious.					
F1 TEXT TRANSLA	E FE DICTIONARY FE LEARNING	F4 AUTO Reading	FS RECORDING MODES			

 Drücken Sie die Aussprachepfeiltasten AUF/AB, um die Markierung für die Aussprache zu

, um den

bewegen, drücken Sie dann gewünschten Satz anzuhören.

- Drücken Sie 4, um den gesamten Text automatisch vorlesen zu lassen
- Drücken Sie **15** und die Pfeiltasten AUF/AB, um Ihre "Rolle" als "Peter" oder "Nancy" zu

wählen. Drücken Sie dann **ENTER**, um Ihre eigene Stimme aufzunehmen.

4. Englischtest

4.1 TOEFL Test

- Es stehen 18 Lektionen zur Auswahl. Jede Lektion enthält 100 Fragen.
- Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 18 ein und drücken Sie dann ENTER.
- Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 100 ein und drücken Sie dann ENTER, um die Frage

aufzurufen.

- Wählen Sie eine Antwort durch Drücken von "A","B","C" oder "D". Anschließend zeigt der Bildschirm den Punktestand.
- Drücken Sie **5**, um die Lösungsantwort anzuzeigen.
- Regeln: Vollständige Lösung entspricht 100 Prozent. Eine richtige Antwort zu einer Frage gibt einen Punkt, eine falsche Antwort gibt keine Punkte. Eine richtige Antwort für eine bereits richtig beantwortete Frage gibt keinen Punkt.
- Nach dem Ende des Tests drücken Sie Das Testergebnis wird angezeigt.

4.2 Konjumania

Mit Konjumania üben Sie Verbkonjugationen.

- Geben Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie ENTER. Falls die Antwort korrekt ist, erscheint die nächste Frage. War die Antwort falsch, können Sie einen neuen Antwortversuch machen.
- Drücken Sie
- 1. um die Antwort anzusehen.
- Drücken Sie ¹², um den Punktestand anzuzeigen. Dann stehen folgende Optionen zur Vefügung:
- Zum Fortsetzen drücken Sie





kehren Sie zum Test zurück.



 Drücken Sie aufzurufen.

4.3 Wort raten

In dieser Übung müssen Sie die fehlenden Buchstaben eines Wortes herausfinden. Als Hilfe dient Ihnen der Eintragstext des Wortes im Wörterbuch.

- Geben Sie einen Buchstaben ein. Wenn dieser richtig ist, gehen Sie zum nächsten Schritt. Falls Ihre Antwort falsch war, machen Sie einen neuen Antwortversuch.
- Drücken Sie
- Drücken Sie ⁵², um den Punktestand anzuzeigen. Sie haben dann folgende Optionen:
- Zum Fortsetzen Urücken,
- Mit ENTER schlagen Sie die Bedeutung des Worts im Wörterbuch nach.
- Mit kehren Sie zum Test zurück.
 - gelangen Sie zur nächsten Frage.

4.4 Galgenmännchen

Mit

Die Anzahl der Buchstaben des gesuchten Worts wird durch eine Reihe Fragezeichen (?) ersetzt. Enthält das Wort Ihren geratenen Buchstaben ersetzt der Buchstabe entsprechend die Fragezeichen. Bei einem Fehler ersetzt der Buchstabe ein Rautenzeichen. Die verfügbaren Rautenzeichen geben die noch möglichen Rateversuche an. Wenn Sie das Wort erraten, bevor Sie alle Rautenzeichen aufgebraucht haben, haben Sie das Spiel gewonnen.

- Geben Sie einen Buchstaben ein.
- Zum Aufdecken aller Buchstaben drücken Sie

VIII. In diesem Fall haben Sie das Spiel verloren

- Drücken Sie , um den Punktestand anzuzeigen. Es stehen dann folgende Optionen zur Verfügung:
- Zum Fortsetzen
- Mit ENTER schlagen Sie die Bedeutung des Worts im Wörterbuch nach.
- Mit



kehren Sie zum Test zurück.

drücken,

Hinweis

Sollten in Ihrem Gerät andere Sprachen als Englisch installiert sein, so erhalten Sie andere Lernmodule passend zur Sprache.

SETTINGS



, um die Einstellungen des

Drücken Sie Geräts zu ändern.

Menüsprache wählen

Die Menüsprache bestimmt, in welcher Sprache die Benutzerführung (Bildschirmhinweise etc.) erscheinen soll.

Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten und drücken Sie ENTER.

Beispiel:



Lautstärke der Sprachausgabe

Damit können Sie die Lautstärke für die

Sprachausgabe regeln. Drücken Sie



um die Lautstärke anzupassen und abschließend ENTER.

Geschwindigkeit der Sprachausgabe

Sie können die Geschwindigkeit der Sprachausgabe verändern. Eine langsamere Geschwindigkeit ist geeignet, um die Aussprache genauer verfolgen zu können. Eine höhere Geschwindigkeit entspricht eher der natürlichen Gesprächssituation.



LCD Helligkeit, Kontrast & Beleuchtung

Drücken Sie *Marken / Marken /*

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Einstellung zu ändern und drücken Sie abschließend ENTER.

Hinweis

Bei schwacher Batterie sollten Sie die Displaybeleuchtung abschalten, um die verbleibende Batterielebensdauer zu erhöhen.

Schriftgröße

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Schriftgröße einzustellen.

Batteriestatus

Zeigt den Ladezustand der Batterie.

Tastenton

Der Tastenton ertönt bei jedem Tastendruck. Mit den Pfeiltasten können Sie diese Funktion an- und ausschalten.

Auto-Abschaltzeit

Das Gerät schaltet automatisch nach einer gewissen Zeit aus, wenn zwischenzeitlich keine Taste mehr gedrückt wurde. Sie können die Ausschaltzeit einstellen: 3, 5 oder 10 Minuten.

Hinweis

Werksseitig ist das Gerät auf 5 Minuten eingestellt.

Sprache hinzufügen (Sprachpaket, optional in einigen Geräten)

Wenn Sie nicht alle Sprachen benötigen, die auf dem Gerät verfügbar sind, so können Sie einzelne Sprachen deaktivieren.

Wenn eine Sprache deaktiviert ist, erscheint diese nicht im Startmenü, als Benutzersprache oder in der Querverweissuche. Dadurch wird die

Übersichtlichkeit bei der Benutzung des Geräts verbessert.

Nur die aktiven Sprachen werden noch angezeigt, dadurch sind die Bedienermenüs oft übersichtlicher.

Hinweis

"Meine Sprache"-Sprachen können nicht deaktiviert werden.

Um eine Sprache zu deaktivieren, gehen Sie in die Systemeinstellungen und wählen Sie "Neue Sprache hinzufügen"



Beispiel: Ihre bestehende Sprachkombination ist Englisch und Russisch



Sie können bei Bedarf auch eine neue Sprache hinzufügen, falls Sie diese benötigen und die Sprache auf dem Gerät verfügbar ist.

Beispiel: Aktivieren der Sprachen Französisch & Spanisch



Markieren Sie die Sprache und drücken Sie F1, um die Sprache zu aktivieren.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen speichern. Wählen Sie JA zum Sichern, das Gerät startet nun neu.

Beispiel:





Reihenfolge der Wörterbücher

Gehen Sie in das Einstellungsmenü:



Wählen Sie "Reihenfolge der Wörterbücher ändern". Damit können Sie Ihre bevorzugten Wörterbücher in der Liste der angezeigten Wörterbücher weiter nach vorne bringen. Deaktivierte Sprachen und ihre Wörterbücher werden nicht angezeigt.

₿		
ų∎>)	negotiate [transitive verb], [intransitive verb]	
	💿» (nīʻgəulī,eīt)	
	▶[transitive verb]	
۵»	1. (<i>arrange</i>) догов а́риваться, -ори́ться о+	
	prepositional; (conduct negotiations over)	
	вести́ (<i>imperfective</i>) перегово́ры о+	a
	prepositional; (conclude agreement on)	Þ
	при ходи́ть, -йти́ к соглаше́нию о+ <i>prepositional</i>	
⊐»	<u>2. (get over or through) проб ира́ться, -ра́ться</u>	Ľ
F1	TEXT FE DICTIONARY F3 LEARNING F4 VERB F5 SAMPLE TRANSLATE DICTIONARY F3 LEARNING CONJUGATION PHRASE	

Reihenfolge der Wörterbücher 01-Muller Englisch-Russisch Wörterbuch 02-Oxford Englisch-Russisch Wörterbuch

Beispiel: Englisch-Russisch Wörterbuch :

_		
Set Dicti	ionary List Order	
01. Set I	English-Russian	>
02. Set I	Russian-English	>
03. Set I	English-English	>
		п.
		¥
	↓	
-	▼	
Set Eng	glish-Russian	
01. 🗹	Muller English-Russian Dictionary	
02. 🔽	Oxford English-Russian Dictionary	
03. 🔽	Comet English-Russian Dictionary	
04. 🗹	Akhmanova English-Russian Dictionary	
05. 🔽	English-Russian Economics Dictionary	
06. 🔽	English-Russian Juridical Dictionary	
07. 🗹	English-Russian Medical Dictionary	
08 🔽	English-Russian Abbreviation Dictionary	• •

^{F3}☆(front) ^{F4}☆(back)

F1 einschalten – Wörterbuch aktivieren

TURN OFF

FE

TURN ON

- F2 ausschalten Wörterbuch deaktivieren
- F3 AUF Wörterbuch nach oben schieben (höhere Priorität)
- F4 AB Wörterbuch nach unten schieben (geringe Priorität)

Beispiel: Verschieben des Oxford Englisch-Russisch Wörterbuchs an die erste Position.



Oxford Englisch-Russisch Dictionary

Hervorheben des Wörterbuchs und F3 drücken

Set En	glish-Russian	
01. 🗹	Oxford English-Russian Dictionary	
02. 🗹	Muller English-Russian Dictionary	
03. 🗹	Comet English-Russian Dictionary	
04. 🔽	Akhmanova English-Russian Dictionary	
05. 🔽	English-Russian Economics Dictionary	
06. 🔽	English-Russian Juridical Dictionary	
07. 🔽	English-Russian Medical Dictionary	
08. 🔽	English-Russian Abbreviation Dictionary	₽
F1 TURN O	м ^{F2} тикм оff ^{F3} ☆(front) ^{F4} ☆(back)	

Nach dem Sortieren: Das Wörterbuch er-scheint nun an Position 1 in der Liste.

₿	OXFORD [MULLER] [COMET] [AKHMANOVA] [ECONOMICS] [JURIDICAL] [ENG-ENG]	
Ų ∎≫	negotiate [transitive verb], [intransitive verb]	
	🚱» (nīʻgəvji,eit)	
	▶[transitive verb]	
Þ»	1. (<i>arrange</i>) догов а́риваться, -ори́ться о+	
	<i>prepositional;</i> (conduct negotiations over)	
	вести́ (<i>imperfective</i>) перегово́ры о+	¢
	prepositional; (conclude agreement on)	₿
	при ходи́ть, -йти́ к соглаше́нию o+ <i>prepositional</i>	
₽»	<u>2. (get over or through) проб ира́ться, -ра́ться</u>	Ψ
F1	TEXT FE DICTIONARY FE LEARNING F4 VERB F5 SAMPLE	

Startmenü

Sie können die Darstellung des Startmenüs wählen: Textmenü, Symbolmenü oder Text- und Symbolmenü.

Durch wiederholtes Drücken der Taste START können Sie zwischen den verschiedenen Darstellungsarten wählen.

Beispiel:





Maschinelle Übersetzung an-/ausschalten





F3 ? – Was ist maschinelle Übersetzung?

What is Computer Translation?

Computer Translation can translate any of your^l own combinations of sentences. Since the translations are generated by computer, the result should be used as reference rather than exact translation.

If you turn OFF the Computer Translation, you will be offered only the built in human-translated phrases or dictionary results.

We suggest that you leave this feature turned "ON" to get more translation references.

Wir empfehlen, die maschinelle Übersetzung immer aktiviert zu lassen.

Popups zeigen

Wenn Sie bereits mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, können Sie auch die Hinweisfenster (Popups) ausschalten.

Wählen Sie die SETTINGS aus und aktivieren Sie mit den Pfeiltasten AUF/AB die Popups. Anschließend drücken Sie ENTER.

Wortschatzhinweise zeigen

Mit dieser Einstellung zeigt das Gerät Wortschatztipps an.

Im Einstellungsmenü wählen Sie Wortschatztipps anzeigen.



Wortschatzhinweise anzeigen



Wenn die Wortschatztipps aktiviert sind, erscheinen an der rechten Bildschirmseite Symbole, die anzeigen, in welchen Wortschätzen die aktuelle Vokabel enthalten ist, z. B. ob Sie zum 'TOEFL', 'IELTS' oder zu Ihrer Favoritenliste gehört.



TOEFL Vocabulary

FAVORITE Vocabulary

IELTS Vocabulary

F

T

Sprachoption (Eingabemethoden)

Beispiel: Russische Einstellungen:

RUS = Russische Zeicheneingabemethode

Rus-phon = Russische phonetische Eingabemethode

Russian setting				
<a>c pntu method:	RUS	Rus-phon		
() :	OFF	ON		
				ø
				₿
				В Л
				¥
Wenn Sie die Eingabemethode für Russisch ändern

möchte, drücken Sie



Wenn die russische Lautschrift nicht benötigt wird, können Sie die Darstellung unterdrücken, um eine übersichtlichere Anzeige zu erhalten.

Um die Lautschrift abzuschalten, drücken Sie Wenn die russische Lautschrift aktiviert ist, erscheint

beim Drücken von Sein Fenster mit der russischen Lautschrift:



Sie können die Eingabemethode aber auch in jedem russichen Eingabefeld wieder aktivieren, indem Sie

die Taste www. drücken, um zwischen den verschiedenen Eingabemethoden hin und her zu schalten.

Beispiel: Russische Zeicheneingabe

Как я смогу с Вами	і связаться		
💵 Как я смогу с Ван	ии связать:	ся	
F1 TEXT F2 DICTIONARY	F ³ LEARNING	F4 VERB CONJUGATION	FS SAMPLE PHRASE

Beispiel: Russische Phonetikeingabemethode

Q Type Russian Text or Word	
	Words and Sentences
អា 🛞 smogu CM0Γy	
F1 TEXT F2 DICTIONARY F3 LEARNING	
euory	
имогу Ф ^а » <mark>смогу́</mark> Фа»Как я <u>смогу</u> с Вами связаться Ма»Когда я смогу начасти удар по мяци	

о»По какой линии я <u>смогу</u> добраться до ...

••»После игры я <u>смогу</u> добраться до города на автобусе. ⇔»при всём стара́нии не <u>смогу́</u> прийти́

••» Скажите пожалуйста, где я <u>смогу</u> купить телефонну

θĽ						
F1	TEXT TRANSLATE	F2	DICTIONARY	F3	LEARNING	

Geben Sie phonetisch "smogu" für das russische-Wort "смогу"

0	\sim	
Sprache mit	Eingabemethode	Eingabemethode
		A 1 · · ·
Arabisch	Arabische Tastatur	Arabisch
		phonetisch
Bengalisch	Bengalische	
	Tastatur	
Bulgarisch	Bulgarische Tastatur	Bulgarisch
		phonetisch
Kambodianisch	Kambodschanische	
	Tastatur	
Chinesisch	Chinesisch Smart	Chinesisch
	PinYin	Pinyin
	Chinesisch Wubi	
	Chinesisch ZhuYin	
	Chinesisch CangJie	
Griechisch	Griechische	Griechisch
	Tastatur	phonetisch
Hebräisch	Hebräische Tastatur	Hebräisch
		phonetisch
Hindi	Hindi Tastatur	
Japanisch	Japanisch Kana	Japanisch Roma
· ·	Japanisch PCROP	
Koreanisch	Koreanische	Koreanisch
	Tastatur	phonetisch
Laoisch	Laoische Tastatur	
Malayisch	Malayische Tastatur	
Mongolisch	Mongolische	Mongolisch
0	Tastatur	phonetisch
Myanmar	Myanmar Tastatur	- 1
Nepalesisch	Nepalesische	
•	Tastatur	
Persisch	Persische Tastatur	Persisch
		phonetisch
Russisch	Russische Tastatur	Russisch
		phonetisch
Sinhala	Sinhala Tastatur	· ·
-		l

Tamil	Tamil Tastatur	
Thai	Thai Tastatur	
Ukrainisch	Ukrainische Tastatur	Ukrainisch
		priorieusci
Urdu	Urdu Tastatur	Urdu phonetisch
Vietnamesisch	Vietnamesisch VN1	
	Vietnamesisch TCVN6064	

TOOLS

Rechner

12-stelliger wissenschaftlicher Taschenrechner berechnet Standardrechenarten, Prozentrechnung, mathmatische Funktionen sowie Speicherberechnungen. Um den Rechner zu starten, drücken Sie die Taste TOOLS und wählen Sie dann Rechner und Rechnertyp: Standard- oder wissenschaftlicher Rechner. Drücken Sie die Taste ENTER.

1. Standard-Rechner

Standardberechnungen werden über die entsprechenden Tasten +, -, ×, ÷ eingegeben. Die eingegebenen Zahlen erscheinen im rechten Teil der Anzeige, die Operatoren auf der linken Seite. Mit der Taste [+/-] können Sie das Vorzeichen ändern. Mit der Taste [=] wird das Ergebnis berechnet.

Speicherfunktionen

[M+] addiert den angezeigten Wert zum Speicherwert.

[M-] subtrahiert den angezeigten Wert vom Speicherwert.

[MR] ruft den Speicherwert ab und zeigt ihn an. [MC] löscht den Speicher.

Hinweis

Der aktuelle Speicherwert erscheint in der oberen Bildschirmzeile.

Funktionstasten

[F1] – Mathmatische Funktionen (Quadratwurzel,

Logarithmus etc.)

[F2] – Umschalten zwischen Winkel / Radian / Grad

- [F3] Löschen des Speichers
- [F4] Löscht die zuletzt eingegebene Zahl.
- 2. Wissenschaftlicher Rechner

Der wissenschaftliche Rechner kann einfache und komplexe Berechnungen vornehmen. Die Standardberechnungen erfolgen in gleicher Weise wie im Standard-Rechner. Für komplexe Berechnungen können ganze Gleichungen eingegeben werden.

Einheitenumrechner

1. Einheitenumrechnung

Eine Vielzahl von Maßeinheiten wie z.B. Fläche, Länge, Gewicht, geschwindigkeit, Energie, Druck oder Temperatur können damit umgerechnet werden. Ebenso können internationale Kleidergrößen umgerechnet werden.

Zum Start des Umrechners drücken Sie TOOLS und wählen dann Einheitenumrechnung aus dem Menü.

Mit den Pfeiltasten



wählen Sie

zunächst die gewünschte Kategorie und drücken dann ENTER.

Benutzen Sie die Pfeiltasten





¹, um die gewünschten Maßeinheiten

auszuwählen.

Benutzen Sie



Ausgangseinheit und Zieleinheit umzuschalten (im Beispiel square meter=Quadratmeter), drücken Sie dann ENTER.



Benutzen Sie die Pfeiltasten jeweils die Einheit zu ändern.

🖊, um die letzte Eingabe zu

Drücken Sie löschen.

Drücken Sie ESC, um zu dem vorherigen Menü zurückzukehren.

2. Größenumrechnung

Dieser Umrechner gestattet die Umrechnung verschiedener Kleider- und Schuhgrößen in verschiedenen Regionen.

Die verschiedenen Größen werden in einer Tabelle angezeigt.

Währungsrechner

- 1. Drücken Sie Währung auszuwählen.
- l, um den Währungsfaktor zu 2. Drücken Sie ändern. Übernehmen Sie die Änderung mit ENTER.
- . um die und dann Drücken Sie 3. Bezeichnung der Währung zu ändern.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten AUF/AB, um 4 zwischen den beiden Währungen umzuschalten.
- Geben Sie mit den Zahlentasten einen Betrag 5. ein.
- 6. Zum Löschen des Betrags drücken Sie

Zeitumrechnung

ENTER

Mit diesem Umrechner können Sie lokale Zeit und Weltzeit berechnen.:

Drücken Sie TOOLS und dann Zeitumrechnung. 1.

•1 Mit den Pfeiltasten schalten Sie zwischen den Eingabefeldern Stadt1 und Stadt2

um. Mit den Pfeiltasten

wählen Sie die gewünschte Stadt.

- Benutzen Sie F1, um die Sommerzeit an-oder 2. auszuschalten.
- Benutzen Sie die Zahlentasten, um eine Zeit 3.

einzugeben und die Taste Eingabe wieder zu löschen.











. um die letzte

) (IV), um die gewünschte

Rekorder

Das Gerät verfügt über eine Aufnahmefunktion zum Speichern von eigenen Aufnahmen – entsprechend einer Diktierfunktion. Drücken Sie TOOLS und wählen Sie dann Rekorder.

Die Bedienelemente sind:

- [F1] Start der Aufnahme
- [F2] Pause
- [F3] Wiedergabe der Aufnahme
- [F4] Dateinamen eingeben
- [F5] Aufnahme löschen

Übungsspiele

Das Gerät enthält drei Denk- und Geschicklichkeitsspiele. Um die Spiele zu starten, drücken Sie TOOLS und wählen Sie dann Spiele aus

dem Menü. Benutzen Sie die Pfeiltasten um ein Spiel auszuwählen.

1. Sudoku

Aufgabe: Sie müssen eine 9x9 Matrix mit Zahlen ausfüllen, so dass jede Spalte, Zeile und jede 3x3 Untermatrix die gleichen Quersummen ergeben.

1.1 Benutzen Sie die Pfeiltasten



1.2 Benutzen Sie zu löschen.



zur Steuerung des Cursors.

- , um den Zelleninhalt
- 1.3 Wenn Sie alle leeren Zellen ausgefüllt haben, drücken Sie ENTER, um das Ergebnis zu überprüfen.

1.4 Wenn all Ihre Eingaben korrekt sind, erscheint

¥

das Symbol

2. Schlange

Aufgabe: Sie steuern eine Schlange auf dem Spielfeld und nehmen dabei "Nahrung" oder andere Dinge auf. Mit jedem aufgenommenen Element wird die Schlange länger. Die Schlange darf auf Ihrem Weg nicht mit der Spielfeldbegrenzung oder ihrem eigenen Schwanz kollidieren.

- 2.1 Benutzen Sie die Pfeiltasten V/V, um Geschwindigkeit und Schwierigkeitsstufe einzustellen. Drücken Sie ENTER, um das Spiel zu starten.
- 2.2 Mit den Pfeiltasten 2.2 Mit den Pfeiltasten 2.2 Mit den Spielfeld.
- 3. Puzzle

Aufgabe: Arrangieren Sie die Zahlen des Spielfelds so um, dass Sie wieder in der nachfolgenden Reihenfolge stehen:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Benutzen Sie die Pfeiltasten (1997),





und ENTER, um die Zahlen zu

verschieben.

Textleser

Sie können Textdateien (.txt) im Textleser ansehen. Drücken Sie TOOLS und wählen Sie dann Textleser.



Sie können die Textdateien via USB oder über eine Micro-SD Karte vom Computer auf das Gerät kopieren.

Benutzen Sie im Dateimanager die Pfeiltasten und ENTER, um die gewünschte Datei zu öffnen.

	File Manager	
Name	Free space	Memory size
🗂 [C]	855M	855M
(D)	3037M	756M





Drücken Sie F1, um das Dateimenü einzublenden. Wählen Sie dann "2 Codetyp", um die Dateikodierung anzupassen.

Hinweis

Das Gerät unterstützt Standard-Textdateien in Unicode und ANSI (englisch).

Bedienungsanleitung

Hier finden Sie die im Gerät hinterlegte Bedienungsanleitung.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie sämtliche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um JA oder NEIN zu wählen, drücken Sie dann ENTER.

Version

Versionsnummer des Geräts.

TV-Ausgang (optional)

Sie können das Gerät mit einem externen Monitor (z.B. Fernseher) verbinden, um die Bildschirmanzeige einem größeren Publikum (Schulklasse etc.) zu präsentieren.

Verbinden Sie hierzu die Ohrhörerbuchse mit dem TV-Kabel (Sonderzubehör). Schließen Sie das TV-Kabel an Ihren Fernseher oder Projektor an und nehmen Sie dort die entsprechende Einstellungen (AV-Kanal) vor.



Tastaturbeschriftung ändern/ergänzen (verfügbar in bestimmten Modellen)

Wenn Sie eine neue Sprache ergänzen, die eine eigene Tastaturbeschriftung erfordert, so können Sie die Tastaturschablone austauschen.

Benutzen Sie den Schraubendreher, um die Schrauben an der Seite der transparenten Tastaturabdeckung zu entfernen.



Abschrauben

Entfernen Sie die transparente Abdeckung und tauschen Sie die Tastaturschablone aus.



Pflegehinweise

Zur Reinigung des Geräts verwenden Sie bitte nur ein trockenes Tuch. Bei übermäßig verschmutztem Gerät benutzen Sie ein mit Wasser angefeuchtetes, nicht nasses Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. In keinem Falle dürfen chemische Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit mechanischen Putzkörpern verwendet werden, da diese das Material angreifen können.

Fehlerbehebung

Sollte Ihr Gerät einmal nicht richtig arbeiten oder sich nicht anschalten lassen, obwohl die Batterien noch ausreichend Spannung haben, dann führen Sie ein Rücksetzen des Gerätes durch. Hierzu entfernen Sie bitte die Batterien und legen Sie nach einer kurzen Wartezeit (> 1 Minute) neue Batterien in das Gerät ein.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Material-Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling elektronischer Produkte erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.